

polosmart



YÜZ TEMİZLEME CİHAZI

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

PSC03

MERHABA

Değerli müşterimiz, Polosmart'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu ürününüzü daha güvenli ve daha verimli kullanabilmeniz için hazırlanmıştır.

Bazı içerikler uygulanamıyor olabilir. Lütfen ürününüzü kullanmadan önce cihazınız bu kılavuzu detaylıca okuyunuz ve tüm kullanım talimatlarına uyunuz. Kullanım talimatlarına ve güvenlik uyarılarına uymamanız ciddi sonuçlara sebep olabilir.



Hızlı Destek için:
0850 346 08 22
destek@ttteknoloji.com.tr

PAKET İÇERİĞİ



GÜVENLİK UYARILARI

- * Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olunuz.
- * Güç kablosunu bükmeyiniz.
- * Cihazınıza şarj girişine ıslak elle dokunmayınız.
- * Hasarlı güç kablolarını ya da elektrik prizlerini kullanmayınız.
- * Cihazınızın güç girişine kabloyu düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Cihazın soket girişi zorlama nedeniyle

GÜVENLİK UYARILARI

- kırılabilir ve üretici garantiniz geçersiz sayılabilir.
- * Şarj kablosunu çekerek çıkartmayınız.
- * Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayınız. Cihazınızı düşürmeyiniz. Cihazınız düşerse zarar görebilir.
- * İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı tutunuz.
- * Cihazınız diğer elektronik cihazları etkileyebilir.
- * Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı kalp pilinizin yakınında kullanmaktan kaçınınız.
- * Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınınız.
- * Yalnızca onaylı, DC 5V/ 1 A USB adaptörü veya bilgisayarınızın USB girişi ile şarj edin.
- * Cihazınızın şarjı dolduktan sonra, ürünü

GÜVENLİK UYARILARI

- prizden çekiniz.
- * Şarj cihazınızı veya ürününüzü kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağında bırakmayınız.
- * Cihazınızı ateşe atmayınız. Isıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayınız. Cihazınız aşırı ısındığında patlayabilir. Deforme olabilir ve kullanılamaz hale gelebilir.
- * Cihazınızı fiziksel darbelerle ve düşmeye maruz kalmayacak şekilde kullanınız.
- * Cihazınızı uzun süre kullandığınızda nem veya ter yapabilir. Cihazınızı uzun süre kullanabilmek için kuru bir bez ile temizlemeniz gerekebilir.
- * Cihazınızın şarj girişi yerini kuru tutunuz. Bu kısma nem ve sıvı hasar verebilir. Cihazınızın soket kısmı tam kapalı olmadığı sürece, suya dayanıklı değildir. Cihazınız sıvı teması nedeni ile zarar görürse

GÜVENLİK UYARILARI

- garanti dışı kalacaktır.
- * Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- * Cihazınızı çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda bırakmayınız.
- * Cihazınızı yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayınız. Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.
- * Cihazınızı yüksek dış basınç altında bırakmayınız.
- * Patlama olasılığı olan ortamlarda talimatlara ve işaretlere uyunuz.
- * Cihaz esnek malzemeden yapılmıştır fakat çok fazla büküldüğünde kırılabilir. Kulaklığı çıkartırken dikkatlice çıkartmanız gerekmektedir, kırıldığı takdirde üretici garantiniz geçersiz sayılabilir.
- * Kullanılmayan cihazların şarjı uzun zaman sonra boşalır. Bu cihazların

GÜVENLİK UYARILARI


- yeniden şarj edilmesi gerekir.
- * Cihazınızda herhangi bir değişiklik ya da tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Cihazınızın tamir edilmesi gerekirse cihazınızı üretici servisine götürünüz.
- * Onaylanmayan aksesuarların sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar garanti dahilinde değildir.
- * Cihazınızdan en uzun süre faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm talimatlara uyunuz. Bu talimatları yerine getirmeden dolayı hasar oluşması ya da kötü performans alınması üretici garantiniz geçersiz sayılabilir.
- * Cihazınızı atarken tüm yerel düzenlemelere uyunuz.

ŞARJ BİLGİSİ


Cihazı kutu içerisinden çıkan kablo ile şarj edebilirsiniz. Kabloyu sokete taktıktan sonra ürünün içerisinde kırmızı ışık yanar. 1 saatte tam dolu hale gelir ve kırmızı ışık söner. Işık söndükten sonra cihazını lütfen daha fazla enerjide tutmayınız. Orta tam dolu şarjda 60 kez kullanıma kadar imkan verecektir.

NASIL KULLANILIR

1. Adım:
Hazırlık: Yüzünüzü ve cihazınızı ıslatın, istediğiniz miktarda temizleyici elinize alın.



2. Adım:
Köpürme: Avucunuzdaki temizleyiciyi elinizle köpürtün. Temizleyiciyi yüze eşit şekilde uygulayın.



NASIL KULLANILIR

3. Adım
Temizleme işlemine başlamak için cihazınızın açma tuşuna bir kez basınız. Cihaz her açılışta 3 dakikalık periyotlar halinde çalışır. PSC03'ün üzerinde bulunan + ve - tuşuna basarak çalışma hızını arttırıp, azaltabilirsiniz. Cihazı görseldeki gibi daireler çizerek yüzünüzde gezdirin. T alanı, burun oluğu, çene ve diğer alanlarda eşit şekilde hareket ettiriniz.



4. Adım
Cihazınızı kullandıktan sonra, duru bir su yardımı ile yüzünüzü ve cihazınızı temizlemelisiniz.

TEMEL BİLGİLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- * 12 farklı hız ayarı ile titreşimli yüz temizleme
- * Tüm cilt tiplerine uygun silikon yapısı
- * Cihaz suyla yıkamaya dayanıklı
- * Yüzünüzün hassasiyetine göre veya temizleme arzuunuza göre istediğiniz 2 farklı yüzeyi de kullanabilirsiniz.
- * T-sonic titreşim teknolojisi sayesinde, hızlı kolay temizleme ve gözeneğe görünümünde azalma
- * Otomatik zaman ayarı sayesinde, her yüz temizliğinin üç dakikalık periyotlara böler ve tam dolu şarjla ortalama 60 kez kullanma imkânı sağlar.
- * Ultra hijyenik silikon yapısı sayesinde, yüzeyinde bakteri barınmasına engel olur.
- * 150 mAh batarya kapasitesi

Parça ismi	Tehlikeli maddeler							
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE		
Plastik parçalar (ABS, Silikon)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ana Kart	x	x	x	x	x	x	x	x
Batarya	x	x	x	x	x	x	x	x
Paket içeriği	x	x	x	x	x	x	x	x

*: Bileşenin içeriğinin GB / T 26572'de belirtilen limit gereksiniminin altında olduğunu gösterir.
✓: Tehlikeli madde içeriğinin, bileşenin en az bir normjen malzemesindeki içeriğinin GB / T 26572'de belirtilen limit gereksinimini aştığını gösterir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.
- * Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- * Ürünü, ambalajına ve paketine zarar verebilecek (nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz.
- * Ürünün, kullanım esnasında, deforme olmamasına ve zarar görmemesine; taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. gibi dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Cihazınızı her kullanımdan sonra duru su ile temizleyiniz.

ENERJİ TÜKETİMİ HAKKINDA

Lütfen kullanmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.

YURTIÇİ SERVİS NOKTASI

FİRMA ADI	İL	ADRES	VERGİ NO	VERGİ DAİRESİ	TELEFON
TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.	İSTANBUL	ZAFER MAH. 189 SOKAK NO: 20-22 ESENYURT - İSTANBUL	859 0979347	AVCILAR	0 212 803 16 84



R&TE UYGUNLUK BEYANI DECLARATION OF CONFORMITY



DOC: 1908035

Biz TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. aşağıda özellikleri verilen ürünü, sadece kendi sorumluluğumuz altında, Council Direktifinin (93/68/EEC) temel gerekliliklerine ve diğer gerekliliklere uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz.

Ürün Adı : Yüz Temizleme Cihazı
Ticari Adı : Polosmart
Model veya Tür : PSC03
Ürün aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013

SHENZHEN TIMWAY TESTING LABORATORIES
Zone C, 1st Floor, Block B, Jun Xiang Da Building,
Zhongshan Park Road West, Tong Le Village,
Nanshan District, Shenzhen, China

Serret SEYHAN
Genel Müdür

TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Nispetiye Caddesi No: 20-22
Esenyurt Mah. Kat: 2. Kat
Avusturya Vergi No: 234710335125
Tel: 0212 803 16 84

5 January 2018



İTHALATÇI BİLGİLERİ

İthalatçı Firma:
TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No.: 1
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 212 803 16 84 • www.ttteknoloji.com.tr

CIHAZINIZIN KULLANMA ÖMRÜ VE GARANTİ SÜRESİ

- * Cihazınızın kullanım süresi 3 yıldır.
- * Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.
- * AEE'ye uygundur.



Made in China



- GARANTİ ŞARTLARI**
- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 - 2) Malin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 3) Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 4) Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 5) Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 6) Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 7) Malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 8) Tüketici, garanti süresi içinde malin ağırlı dağılımını etkilemesinin durumunda tüketici, diğer ilgili tüketiciin Kurumuna Halkın İhtilaf Kurumuna 11 inci maddesinde yer alan, a- Soruşturma bölümüne, b- İhtar bölümüne, c- Ücretsiz onarımına istinaden, hasardan birini kullanabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciin Kurumuna ve Yüksek Halkın İhtilaf Kurumuna başvurabilir.

polosmart

TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmak üzere üretilmiştir.